

Befüllung von Batterien mit Aquamatiksystem

Folgende Punkte sind besonders zu beachten:

1. Der Arbeitsdruck des Systems muss mindestens 0,2 - 0,6 bar betragen. Dies entspricht einer Montagehöhe des Behälters von 2 - 6 mtr. Über der Batterieoberkante.
2. Jeder Befüllvorgang muss bis zum Ende überwacht werden!
3. Die Befüllung der Batterie muss immer **nach** dem Laden stattfinden.
4. Befüllung mindestens einmal wöchentlich.

Im Störfall bitte den Kundendienst benachrichtigen!